



Mise à jour majeure

CT-3300 (34-0673) et CT-3360 (34-0675)

SUJET: LE BOUTON PRESSEUR VALET

Veillez prendre note que les modèles CT-3300 (34-0673) et CT-3360 (34-0675) n'incluent plus le bouton presseur valet. Nous avons remplacé cette caractéristique par le **MODE VALET PAR LE COMMUTATEUR D'ALLUMAGE**.

Pour **ENTRER** en Mode Valet par le commutateur d'allumage :

- Insérez la clé de contact dans le commutateur d'allumage et faite la passée de la position ON (RUN/IGNITION) à la position OFF cinq fois de suite en dix secondes ou moins.

Pour **SORTIR** du Mode Valet par le commutateur d'allumage :

- Insérez la clé de contact dans le commutateur d'allumage et faite la passée de la position ON (RUN/IGNITION) à la position OFF cinq fois de suite en dix secondes ou moins.

Bulletin #32 émis le 10 octobre 2003 CA

©1997-2003 160031 Canada Inc.