





AVIS IMPORTANT DE MODIFICATIONS DES MODÈLES

CT-3400 ET CT-3460

Réglage de l'Horloge et du Réveil

L'utilisateur	à télécommande
1. Appuyez et en maintenez enfoncée la touche FUNCTION jusqu'à ce qu'une sonorité se fasse entendre.	La lumière de fond s'allume dès que la touche FUNCTION est enfoncée.
2. Relâchez la touche FUNCTION 5 01 apparaît à l'écran
3. Appuyez et en maintenez enfoncée la touche FUNCTION une fois de plus	
4. Relâchez la touche FUNCTION lorsque vous entendez une sonorité 5 02 apparaît à l'écran
5. Appuyez et en maintenez enfoncée la touche FUNCTION une fois de plus, jusqu'à la sonorité	
6. Relâchez la touche FUNCTION 5 03 apparaît à l'écran
7. Appuyez et maintenez enfoncée la touche FUNCTION une quatrième fois jusqu'à ce que 2 sonorités se fassent entendre. Le réglage de la position de l'heure clignotera.

En appuyant sur la touche FUNCTION Changez l'heure (heure actuelle) 2X Changez les minutes (heure actuelle) 3X Changez l'heure (Réveil) 4X Changez les minutes (Réveil) 5X Sélection de la mélodie du réveil 6X Activer (ON) / Désactiver (OFF) Réveil 7X Changez l'heure (compte à rebours) 8X Changez les minutes (compte à rebours) 9X Sélection de la mélodie du compte à rebours 10X Activer (ON) / Désactiver (OFF) compte à rebours	d. Appuyez sur la touche  pour augmenter la valeur ou activer ou désactiver une fonctionnalité ou pour sélectionner une mélodie. e. Appuyez sur la touche  pour diminuer la valeur ou activer ou désactiver une fonctionnalité ou pour sélectionner une mélodie. f. Afin de sauvegarder les modifications, n'appuyez sur aucune touche pendant 5 à 10 secondes . Vous entendrez un timbre sonore et l'écran affichera l'heure actuelle.
---	--

Réglage de la minuterie de compte à rebours

(voir numéro 8 de « Réglage de l'Horloge et du Réveil »)

FONCTION	TOUCHE ACTIONNÉE	ICÔNE	SONORITÉ	DÉTAILS
MINUTERIE DE COMPTE À REBOURS	 1 fois	 0:10	Mélodie	10 MIN. DE STATIONNEMENT
	 2 fois	 0:20	Mélodie	20 MIN. DE STATIONNEMENT
	 3 fois	 0:30	Mélodie	30 MIN. DE STATIONNEMENT
	 4 fois	 1:00	Mélodie	60 MIN. DE STATIONNEMENT
	 5 fois	 1:30	Mélodie	90 MIN. DE STATIONNEMENT
	 6 fois	 2:00	Mélodie	120 MIN. DE STATIONNEMENT
	 7 fois	 0:00	Mélodie	MINUTERIE DÉSACTIVÉE